



SF 287 Mr.PRIMER SURFACER 1000 40 ml



Tekutý základní, podkladový tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastového modelu p ed barvením.
 Produktová ada se dodává v lahvi ce pro st íkání st íkací pistolí. Nanášejte ve slabé vrstv na suchý a odmašt ůný povrch modelu.

Další tmely jsou zna eny podle hrubosti zrna a jsou dodávány i v aerosolu:

- Mr. Surfacers 500 hrubší zrna
- Mr. Surfacers 1000 jemn ější zrna
- Mr. Surfacers 1200 nejjemn ější zrna

Používejte Mr. Surfacers 500 pro základní tmelení, Mr. Primer Surfacers 1000 a Mr. Surfacers 1000 pro jemné tmelení a finální sjednocení povrchu. Nejjemn ější zrna a nejhladší povrch nabízí Mr. Surfacers 1200, dodávaný také v aerosolu.

Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokáln ěš tcm v n kolika vrstvách. Ne e te. Po zaschnutí p ebrušte jemným smirkovým papírem pod vodu hrubosti 800 – 1000. V p ípad

pot eby celý postup opakujte. Pro jemné tmelení st íkejte st íkací pistolí nebo aerosolem. V p ípad použití st íkací pistole e te dle pot eby edidlem Gunze Mr. COLOR THINNER. Doporu en ě d ní je 1,5:1 až 2,5:1 (objemov ě, edidlo: tmelu). Nepoužívejte jiná edidla. Správn ě nast íkaný povrch je polomatný, hladký, sv tle šedý.

Nast íkaná slabá vrstva Mr. Surfaceru zvrázní nedotmelená místa, propady, škrábance a nerovnosti povrchu. Tato místa p ebrušte jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovan ě p est íkejte. Postup opakujte dle pot eby. P ed finálním nást íkem barvou p est íkejte celý model slabou vrstvou Mr. Surfaceru 1000 pro sjednocení povrchu. Takto ošet ený povrch lze rozleštít do vysokého lesku, což je d ležit ě p edevším p i aplikaci barev Mr. Metal Color. Pro lešt ění použijte jemné smirkové papíry nebo plátna o hrubosti 4000, a leštící filc. Lze rovn ěž použít leštící pasty.



POZOR! TENTO VÝROBEK JE UR ěEN POUZE K ODBORN ĚMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Nem ě ur ěn osobám zcela nebo z ást ě zbavených zp sobilostí k právním úkon m!

Obsahuje látky, pro které existují expozi ní limity pro pracovní prost edí:

- 4-Methylpentan-2-on (606-004-00-4)
- Butan-1-ol (603-004-00-6)
- cyklohexanon (606-010-00-7)



Klasifikace sm si dle Na ízení (ES) 1272/2008:

Vysoce ho lavá kapalina a páry. Zdrav ě škodlivý p i požití. Drážd ě k ěži. Zp sobuje vážné poškození o í. Zdrav ě škodlivý p i vdechování. M ěže zp sobit podrážd ění dýchacích cest. M ěže zp sobit ospalost nebo závrat ě.

Standardní v ty o nebezpe nosti

- H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry.
- H302 Zdrav ě škodlivý p i požití.
- H315 Drážd ě k ěži.
- H318 Zp sobuje vážné poškození o í.
- H332 Zdrav ě škodlivý p i vdechování.
- H335 M ěže zp sobit podrážd ění dýchacích cest.
- H336 M ěže zp sobit ospalost nebo závrat ě.



Pokyny pro bezpe né zacházení

- P102 Uchovávejte mimo dosah d t ěí.
- P210 Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení. Zákaz kou ení.
- P280 Používejte ochranné rukavice.
- P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn ě vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní o ky, jsou-li nasazený, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ůjte ve vyplachování.
- P301+P315+P101 P i požití okamžit ě vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
- P403+P233 Skladujte na dob e v traném míst ě. Uchovávejte obal t sn ě uzav ený.

Dopl ůjící informace

EUH 066 Opakovaná expozice m ěže zp sobit vysušení nebo popraskání k ěže.

Signální slovo: NEBEZPE ě

Chra te p ed teplem nad 50 st. C – Zákaz kou ení. Uchovávejte v chladu. Uzemn te obal a odb rov ě za ízení. Používejte elektrické p ístroje a nástroje do výbušn ěho prost edí. Používejte pouze ná ad ě z nejkvalit ějšího kovu. Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny. Zamezte vdechování prachu a par. Po manipulaci d kladn ě omyjte ruce a zasažené

části těla. Používejte pouze venku nebo v době v traných prostorách. Používejte ochranné rukavice odolné proti rozpouštění m. P I STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části od okamžitě svlékněte. Opláchněte k ži vodou/ osprchujte. P I VDECHNUTÍ: Pokud postižený na první vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P I ZASAŽENÍ OČI: Někdy minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Pokud trvá-li podráždění: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. V případě požáru: K hašení použijte pouze nové nebo práškové hasicí přístroje. Skladujte na dobře v traném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal podle místních předpisů.

Popis první pomoci:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uveďte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Pokud bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírným zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvrátka. Pokud v stavěch ohrožujících život nejprve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí:

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na první vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit vyplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Pokud vdechněte postiženého v případě, že je látkou zasažen od v. Zajistěte postiženého proti prochlazení. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Při styku s kůží:

Okamžitě odstraňte šatstvo; pokud mytím nebo v jeho průběhu sundáte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáček, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže pokryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Poškozeného pokrývejte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (těbami násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejdříve lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při požití:

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného úniku žíraviny. Vzhledem k těmto okamžitým únikům na sliznici je vhodné rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolnit plyn oxid uhličitý. V těmto množství požitá tekutina není vhodná, mohlo by vyvolat zvracení a případně vdechnutí žíraviny do plic). Pokud postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerním způsobem obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyseliny a louh nemá příznivý účinek). Nepodávejte žádné jídlo. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený bezvědomý, nebo má-li křeče. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejdříve lékařské ošetření.

V případě požáru:

K hašení použijte pouze nový nebo práškový hasicí přístroj.

Składujte na dobře v traném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C.

Zneškodování:

Přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených odpadů obal se zbytky přípravku odezdáváte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí. Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

Toxikologické informační středisko (TIS): +420 224 919 293, +420 224 915 402

Země původu: Japonsko

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf
Spolková republika Německo (Germany)
IČ: 121295701
tel.: +49-211-166594-0, +49-402-3713570
fax: +49-211-357035
mail: hattapeiris@gsieurope.de
www.mr-hobby.com

První příjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325
tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz